

Anleitung zum Befüllen des regulierbaren Spiritusbrenners

Schrauben Sie den Deckel mit der Dochtlängenregulierung (4) entgegen dem Uhrzeigersinn ab, und befüllen Sie den Tank mit Brennspritus/Ethanol. Verwenden Sie nur geeigneten Brennspritus/Ethanol!

Schrauben Sie anschließend den Deckel wieder auf den Brenner (Drehung im Uhrzeigersinn).

Nach dem Befüllen müssen Sie den Docht (1) ca. 5 mm aus dem Brenner herausraken lassen. Eine Drehung nach rechts (Uhrzeigersinn) verlängert den Docht, eine Drehung nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) verkürzt den Docht.

Der Docht kann nun den Spiritus ansaugen. Zünden Sie den Docht an.

Die Flammhöhe lässt sich durch Drehen des Dochtstellrads (2) verändern.

Um den Brenner zu löschen, setzen Sie den Deckel (3) auf die Flamme. Die Flamme wird dadurch erstickt.

Sicherheitshinweis:

Spiritusbrenner dürfen nur in waagrechter Position eingesetzt und entzündet werden. Grundsätzlich sollten mit Flüssigbrennstoff betriebene Brenner nicht gekippt werden.

Wenn der Spiritusbrenner nach dem Kippen wieder angezündet wird, kann Spiritus durch die Druckausgleichsöffnung herauslaufen. Eine Restmenge bleibt jedoch im Brenner, das erst nach ca. 2-3 Minuten vollständig verdampft. Wenn der Docht in dieser Zeit angezündet wird, besteht die Gefahr einer Verpuffung des im Brennerkopf verbliebenen Alkohols.

